


ATTENZIONE !!!!!
DOPO QUALSIASI MODIFICA EFFETTUATA SUGLI SWITCH DI CONFIGURAZIONE E' NECESSARIO RESETTARE LA SCHEDA (TRAMITE IL TASTO "RESET" PER RENDERE EFFETTIVE LE MODIFICHE

N.B.
SETTARE GLI SWITCH CONFIGURAZIONE FREQUENZA COME DA MASTER



SONDA UMIDITA' TERRENO MULTILIVELLO
IO + 485_A M 12
IO - 485_B M 11
+ M 10
- M 9

SONDE NETASENSE
blu M3 M4 M5
marrone M7 o M8
g/v M1 o M2

TRASDUTTORE PRESSIONE
PIN1 M 7 o M8 (+)
PIN2 M6 (-)

SONDA TEMPERATURA UMIDITA' ARIA
NERO M 16
ROSSO M15
BIANCO M14
GIALLO M13

INGRESSI SONDE RS 485

